

при монтаже выдвинуть короб на 10 мм наружу проема

Короб "Компланарный"

