

Порядок установки межкомнатной двери (инструкция по монтажу двери)

1. Подготовить проем (удостовериться в правильности размеров):

- Зазор под пену сверху и по бокам, между коробом и стеной, должен быть в пределах 20 ± 10 мм
- Зазор от пола до нижнего края полотна (при отсутствии порога) устанавливается 10 ± 5 мм.
- При наличии порога он ставится прямо на напольное покрытие.

2. Вскрыть упаковку, удостовериться в комплектности, указанной в приходной документации.

На обратной стороне короба и внизу полотна двери подписаны номер заказа и порядковый номер двери в заказе. НЕОБХОДИМО УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО НОМЕРА НА КОРОБЕ И ПОЛОТНЕ ОДИНАКОВЫЕ!!!

3. Произвести сборку короба:

- Подрезать вертикальные стойки короба, для получения необходимого зазора между напольным покрытием и полотном, или для установки порога.
- Скрепить вертикальные и горизонтальные части коробки на шканты, клей и саморезы. Проверить углы и диагонали короба, на наличие деформаций.
- Прикрутить ответную часть механизма в посадочное место на притворной стоевой короба.
- После сборки убедиться в правильности размеров короба по отношению к полотну.
- Подрезать вертикальные и горизонтальную части расширителя (доборная доска) под размер блока.
- Прикрутить расширитель с не лицевой стороны короба, в специальную четверть, до полной его фиксации к коробу.

4. Зафиксировать короб с расширителем в проеме по уровню и отвесу с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между рамой и стеной. , для штатного крепления (быстрый монтаж 100 мм, саморез 70 – 90 мм, анкер 80 – 120 мм). Местами для выполнения таких крепежных отверстий могут быть: четверть под установку уплотнителя, места установки фурнитуры (петли, ответная часть механизма).

5. С помощью перфоратора, (электродрели) сделать в коробе отверстия, с переносом их в стену.

6. Вставив в подготовленные отверстия штатный крепеж затянуть его до полной фиксации в стене. Закрывать отверстия в коробе уплотнителем или фурнитурой.

7. При необходимости аккуратно заполнить профессиональной (не расширяющейся) монтажной пеной пространство между стеной и коробом двери.

8. Установить фурнитуру (петли и механизм) на дверное полотно. Подать полотно в коробку, произвести фиксацию петель на коробе.

9. Произвести регулировку зазоров между полотном и коробкой.

10. Прирезать до необходимой высоты вертикальные наличники. Вставить в пазы для крепления 3 мм шпуги на клей ПВА. Промазать клеем в паз для крепления наличника на коробе или расширителе. Произвести монтаж наличника в короб, фиксируя его с помощью малярной ленты или просто руками на быстро сохнущий клей.

11. Прирезать по полученной ширине горизонтальный наличник. С помощью клея типа «жидкие гвозди» зафиксировать его к коробу.

ВНИМАНИЕ!!!!!! Не желательно клеить наличник к стене. В случае вынужденного демонтажа блока это влечет за собой деформацию стенового покрытия (обои, штукатурка, краска и т.п.).

12. Установить ручку на дверное полотно.