

Порядок встановлення міжкімнатних дверей (інструкція з монтажу дверей)

1. Підготувати отвір (пересвідчитися у правильності розмірів):

- Зазор під піну вгорі та з боків, між коробом та стіною, повинен бути в межах 20 ± 10 мм
- Зазор від підлоги до нижнього краю полотна (за відсутності порога) встановлюється 10 ± 5 мм.
- За наявності порога він ставиться прямо на покриття для підлоги.

2. Розкрити упаковку, впевнитись у комплектності, зазначеній у документації, що надійшла.

На зворотному боці коробка та внизу полотна дверей підписано номер замовлення та порядковий номер дверей у замовленні. НЕОБХІДНО ПЕРЕСВІДЧИТИСЬ, ЩО НОМЕРА НА КОРОБІ І ПОЛОТНІ ОДНАКОВІ!!!

3. Виконати збирання коробка:

- Підрізати вертикальні стійки коробка, щоб отримати необхідний зазор між покриттям для підлоги і полотном, або для встановлення порога.
- Скріпити вертикальні та горизонтальні частини коробки на шканти, клей та шурупи. Перевірити кути та діагоналі коробка на наявність деформацій.
- Прикрутити відповідну частину механізму в посадкове місце на удаваному стійовому коробі.
- Після збирання переконайтеся, що коробка порівнюється з полотном.
- Підрізати вертикальні та горизонтальні частини розширювача (додаткова дошка) під розмір блоку.
- Прикрутити розширювач з не лицьового боку коробка, у спеціальну чверть, до повної його фіксації до коробка.

4. Зафіксувати короб з розширювачем у отворі за рівнем та схилом за допомогою дерев'яних клинів необхідних розмірів, встановлюючи їх між рамою та стіною, для штатного кріплення (швидкий монтаж 100 мм, саморіз 70 – 90 мм, анкер 80 – 120 мм). Місцями для виконання таких отворів кріплення можуть бути: чверть під установку ущільнювача, місця встановлення фурнітури (петлі, частина механізму у відповідь).

5. За допомогою перфоратора, (електродрелі) зробити в коробі отвори, з перенесенням їх у стіну.

6. Вставивши в підготовлені отвори штатне кріплення затягнути його до повної фіксації в стіні. Закрити отвори у коробі ущільнювачем або фурнітурою.

7. При необхідності акуратно заповнити професійною (не розширюється) монтажною піною простір між стіною та коробом дверей.

8. Встановити фурнітуру (петлі та механізм) на дверне полотно. Подати полотно в коробку, зробити фіксацію петель на коробі.

9. Здійснити регулювання зазорів між полотном і коробкою

10. Прирізати до необхідної висоти вертикальну лиштву. Вставити в пази для кріплення 3 мм шпуги на клей ПВА. Промазати клеєм у паз для кріплення лиштви на коробі або розширювачі. Зробити монтаж лиштви в короб, фіксуючи його за допомогою малярської стрічки або просто руками на швидко висихаючий клей.

11. Прирізати по отриманій ширині горизонтальну лиштву. За допомогою клею типу "рідкі цвяхи" зафіксувати його до коробка.

УВАГА!!!! Не бажано клеїти лиштву до стіни. У разі вимушеного демонтажу блоку це спричиняє деформацію стінового покриття (шпалери, штукатурка, фарба тощо).

12. Встановіть ручку на дверне полотно.